

aspire®

POCKEX MANUEL D'UTILISATION DE LA



-1 * Pockex -2 * résistances en 0.6oHm 316L SS
-1 * cable USB -1 * Manuel d'utilisation
-1 * carte de garantie

Dimensions de la Pockex

Diamètre: 19.7mm

Longueur: 117.7mm

Fonctionnalité de la Pockex

- Remplissage par le haut : facile à remplir
- Changer la résistance sans vider le clearomiseur
- Airflow par le haut
- Protection anti-fuite
- Capacité : 2ml (TPD conforme)
- Résistances U tech du : 0.6 oHm 316L SS(18W-23W)

Installation des résistances

1. Dévisser et retirer la partie supérieure (top cap)
2. Visser la résistance sur la partie supérieure (top cap)
3. Revisser la partie supérieure (top cap) de la Pockex

Instructions de la batterie Pockex

- Appuyer sur le bouton principal 5 fois rapidement pour allumer ou éteindre la Pockex. La lumière du bouton principal clignote alors en bleu ou en rose à trois reprises pour indiquer lorsqu'elle est éteinte ou allumée.
- Lorsqu'elle est allumée, la lumière indique le niveau de batterie de la Pockex, lorsque la batterie est supérieure à 30% la lumière est alors bleu. Lorsque la batterie est inférieure à 30% la lumière du bouton principal sera alors rose. La lumière rose est un repère pour connaître le niveau de batterie de la Pockex, et vous permet de savoir quand il faut mettre en charge la Pockex.

Spécificités de la Pockex

- Autonomie de la batterie : 1500mAh
- Bypass
- Résistance : 0.5oHm - 2.0oHm

Instructions de chargement de la Pockex

- le chargement se fait par port USB, le courant peut atteindre au maximum jusqu'à 800mA.
- Connecter la Pockex au chargeur. La lumière du bouton principal sera rouge pendant la charge et s'affichera en vert lorsque celle-ci est complètement chargée.